

FIREMIKS FM komponentit jotka sisältyvät sekoitinlaitteistoon.

1. FM vesimoottori
2. vaahtonestepumppu
3. vetoakseli ja kytkin
4. Valintaventtiili: vaahtonimu/huuhtelu
5. ilmausventtiili (automaattinen tai manuaalinen).
6. takaiskuventtiili
7. suodatin
8. tyhjennysventtiili
9. tyhjennysventtiili

Putkistokomponentti


10. sammutusveden syöttö
11. Painelinja
12. Suodatin (jos vesi on likaista)

13. Virtausmittari (lisävaruste)
14. sulkuventtiilit (vaahtonkehittimien linjoissa voi olla useita venttiileitä)
15. Putkisto kannattimet
16. Firemiks liitäntälaipat
17. Vaahtonimulinjan yhde
18. Takaiskuläppä.
19. Ulkopuolisen vaahtonimulinjan liitin (lisävaruste)
20. Vaahtonkehittimet.
21. Vaahtonimulinja säiliöön
- 21b. Jakotukki useita säiliöitävarte
30. Sekoittimen ohituslinja
31. Vaahtonestesäiliö

FIREMIKS FM testauskomponentit.

22. testauslinjaventtiili (vaahtonesteen paluu takaisin vaahtonestesäiliöön sisältyy FM toimitukseen.
23. Paluulinja
24. Painemittari (lisävaruste)
25. Vaimennettu painemittari (lisävaruste)
26. Paluulinjan sulkuventtiili (paineen testaamiseksi)

Pyydä lisätietoja laitteen oikeaa testausta varten.



Firemiks AB

P.O.Box 8155
SE 104 20 STOCKHOLM, Sweden
+46-8-551 196 10
info@firemiks.com - www.firemiks.com
2018-02

MAAHANTUOTI

Oy Veljekset Kulmala Ab
Linjatie 4
01260 VANTAA
puh: 09 875 1800
sales@veljeksetkulmala.fi